



### INTRODUZIONE

Nel presente catalogo sono elencate tutte le parti di ricambio che la « INNOCENTI » può fornire per le autovetture « Mini Minor » e « Mini Cooper » di sua produzione.

Il Catalogo comprende:

- 1) Indice generale delle tavole.
- 2) Indice alfabetico delle denominazioni delle parti di ricambio.
- 3) Indice dei numeri di ordinazione delle parti di ricambio.

### AVVERTENZE

I tratti (—) che precedono la denominazione di una parte di ricambio significano che tale parte è compresa in quella che la precede e che ha un tratto in meno. E così successivamente sino alla parte principale che non è preceduta da alcun tratto.



## INDICE GENERALE DELLE TAVOLE

Tavola	Denominazione	Tavola	Denominazione
<b>A</b>	Basamento e stantuffi	<b>AA</b>	Sterzo
<b>B</b>	Albero manovella e distribuzione	<b>AB</b>	Sospensione anteriore
<b>C</b>	Testa motore e valvole	<b>AB/1</b>	Albero trasmissione
<b>D</b>	Coperchi laterali	<b>AC</b>	Impianto idraulico freni
<b>E</b>	Pompa olio ed indicatore	<b>AD</b>	Comando freno a mano
<b>F</b>	Filtro olio	<b>AE</b>	Servofreno
<b>G</b>	Pompa acqua e ventilatore	<b>AF</b>	Dinamo - Motorino - Regolatore - Batteria
<b>H</b>	Collettore - Sospensione motore - Tubo scarico (Mini-Minor)	<b>AG</b>	Avvisatore acustico - Devioluci - Fanaleria posteriore
<b>H/1</b>	Collettore - Sospensione motore - Tubo scarico (Mini-Cooper)	<b>AH</b>	Fanale anteriore e di posizione
<b>J</b>	Comando acceleratore	<b>AJ</b>	Lavaparabrezza - Tergicristallo
<b>K</b>	Distributore	<b>AJ/1</b>	Tergicristallo (Magneti permanenti)
<b>L</b>	Radiatore	<b>AK</b>	Quadro porta apparecchi
<b>M</b>	Serbatoio e tubazioni	<b>AK/1</b>	Quadro porta apparecchi (Mini-Cooper)
<b>N</b>	Pompa carburante	<b>AL</b>	Ruote
<b>P</b>	Carburatore (Mini-Minor)	<b>AM</b>	Supporti motore
<b>P/1</b>	Carburatori (Mini-Cooper)	<b>AN</b>	Scocca - Struttura
<b>P/2</b>	Carburatore (Potenziato e Mark 2)	<b>AP</b>	Cofano motore con comando
<b>Q</b>	Filtro aria	<b>AQ</b>	Coperchio bagagliaio
<b>R</b>	Volano motore e frizione	<b>AR</b>	Porte
<b>S</b>	Comando idraulico - Frizione - Freni	<b>AS</b>	Parabrezza - Lunotto - Luci
<b>T</b>	Carter cambio e trasmissione	<b>AT</b>	Maschera radiatore - Paraurti
<b>V</b>	Cambio - Ruotismi	<b>AV</b>	Finizioni interne
<b>V/1</b>	Cambio - Ruotismi (4 marce sincronizzate)	<b>AW</b>	Tappeti e feltri
<b>W</b>	Comando cambio	<b>AX</b>	Tappi e passacavi
<b>X</b>	Differenziale	<b>AY</b>	Sedili
<b>Y</b>	Sospensione posteriore	<b>AZ</b>	Riscaldatore
<b>Z</b>	Freni anteriori e posteriori	<b>BA</b>	Attrezzi in dotazione



## INDICE ALFABETICO

Tavola	Denominazione	Tavola	Denominazione	Tavola	Denominazione
J	Acceleratore	AH	Fanaleria anteriore	AK/I	Quadro porta appar. (Mini-Cooper)
K	Accensione	AG	Fanaleria posteriore	L	Radiatore
B	Albero distribuzione	AW	Feltri	AF	Regolatore
B	Albero manovella	Q	Filtro aria	AZ	Riscaldatore
AB/I	Albero trasmissione	F	Filtro olio	AV	Rivestimenti interni
BA	Attrezzi in dotazione	AV	Finizioni interne	AL	Ruote
AG	Avvisatore acustico	S	Freni	V	Ruotismi
A	Basamento motore	Z	Freni anteriori e posteriori	V/I	Ruotismi (4 marce sincronizzate)
AF	Batteria	AD	Freno a mano	AN	Scocca
B	Bielle	R	Frizione	AY	Sedili
K	Bobina	X	Giunto elastico	M	Serbatoio carburante
V	Cambio	AB/I	Giunto omocinetico	AE	Servofreno
V/I	Cambio (4 marce sincronizzate)	AC	Impianto idraulico freni	AB	Sospensione anteriore
P	Carburatore (Mini-Minor)	AK	Indicatore livello benzina	H/I	Sospensione motore (Mini-Cooper)
P/I	Carburatori (Mini-Cooper)	AK	Interruttore luci	H	Sospensione motore (Mini-Minor)
P/2	Carburatore (Potenziato e Mark 2)	AJ	Lavaparabrezza	Y	Sospensione posteriore
T	Carter cambio	W	Leva comando cambio	AV	Specchio retrovisore
G	Cinghia ventilatore	AS	Luci	AA	Sterzo
AP	Cofano motore con comando	AS	Lunotto	AN	Struttura
H/I	Collettore (Mini-Cooper)	AK	Manometro pressione olio	AM	Supporti motore
H	Collettore (Mini-Minor)	AT	Maschera radiatore	AK	Tachimetro
W	Comando cambio	AV	Modanature	AW	Tappeti
J	Comando carburatore	A	Motore	AX	Tappi
S	Comando idraulico freni	AF	Motorino avviamento	AJ	Tergicristallo
S	Comando frizione	AV	Pannelleria	AJ/I	Tergicristallo (Magneti permanenti)
AG	Commutatore accensione	AS	Parabrezza	AK	Termometro acqua
D	Coperchi laterali	AT	Paraurti	C	Testa motore
AQ	Coperchio bagagliaio	AX	Passacavi	AN	Tetto
AL	Coppa ruota	A	Pistoni	M	Tubazioni
AS	Cristalli	G	Pompa acqua	H/I	Tubo scarico (Mini-Cooper)
AG	Devio luci	N	Pompa carburante	H	Tubo scarico (Mini-Minor)
X	Differenziale	E	Pompa olio	D	Valvola circuito sfiato
AF	Dinamo	S	Pompa freni	C	Valvole
K	Distributore	S	Pompa frizione	G	Ventilatore
AB	Equilibratore elastico sospensione	AR	Porte	R	Volano motore
AB	Equilibratore elastico anteriore	AW	Portacenere	AA	Volante guida
Y	Equilibratore elastico posteriore	AK	Quadro porta apparecchi		