



## INTRODUZIONE

Nel presente catalogo sono elencate tutte le parti di ricambio che la « INNOCENTI » può fornire per l'autovettura « Mini t » di sua produzione.

Il Catalogo comprende:

- 1) Indice generale delle tavole.
- 2) Indice alfabetico delle denominazioni delle parti di ricambio.
- 3) Indice dei numeri di ordinazione delle parti di ricambio.

## AVVERTENZE

I tratti (-) che precedono la denominazione di una parte di ricambio significano che tale parte è compresa in quella che la precede e che ha un tratto in meno. E così successivamente sino alla parte principale che non è preceduta da alcun tratto.



## INDICE GENERALE DELLE TAVOLE

Tavola	Denominazione	Tavola	Denominazione
A	Basamento e stantuffi	AA	Sterzo
B	Albero manovella e distribuzione	AB	Sospensione anteriore
C	Testa motore e valvole	AC	Impianto idraulico freni
D	Coperchi laterali	AD	Comando freno a mano
E	Pompa olio ed indicatore	AE	Dinamo - Motorino - Regolatore - Batteria
F	Filtro olio	AF	Avvisatore acustico - Devioluci - Fanaleria posteriore
G	Pompa acqua e ventilatore	AG	Fanale anteriore e di posizione
H	Collettore - Sospensione motore - Tubo scarico	AH	Lavaparabrezza - Tergicristallo
J	Comando acceleratore	AJ	Quadro porta apparecchi
K	Distributore	AK	Ruote
L	Radiatore	AL	Telai e supporti motore
M	Serbatoio e tubazioni	AM	Scocca - Struttura
N	Pompa carburante	AN	Cofano motore con comando
P	Carburatore	AP	Porte posteriori
Q	Filtro aria	AQ	Porte laterali
R	Volano motore e frizione	AR	Parabrezza - Luci porte
S	Comando idraulico - Frizione - Freni	AS	Maschera radiatore - Paraurti
T	Carter cambio e trasmissione	AT	Finizioni interne
V	Cambio - Ruotismi	AV	Tappeti e feltri
W	Comando cambio	AW	Finizioni esterne
X	Differenziale	AX	Tappi e passacavi
Y	Sospensione posteriore	AY	Sedili
Z	Freni anteriori e posteriori	AZ	Riscaldatore
		BA	Attrezzi in dotazione



## INDICE ALFABETICO

Tavola	Denominazione	Tavola	Denominazione	Tavola	Denominazione
J	Acceleratore	Q	Filtro aria	AV	Portacenere
K	Accensione	F	Filtro olio	AJ	Quadro porta apparecchi
B	Albero distribuzione	AW	Finizioni esterne	L	Radiatore
B	Albero manovella	AT	Finizioni interne	AE	Regolatore tensione
BA	Attrezzi in dotazione	Z	Freni anteriori e posteriori	AZ	Riscaldatore
AF	Avvisatore acustico	AD	Freno a mano	AK	Ruote
A	Basamento motore	R	Frizione	V	Ruotismi
AE	Batteria	X	Giuto elastico	AM	Scocca
B	Bielle	AB	Giunto omocinetico	AY	Sedili
K	Bobina	AC	Impianto idraulico freni	M	Serbatoio carburante
V	Cambio	AJ	Indicatore livello benzina	AB	Sospensione anteriore
P	Carburatore	AE	Interruttore accensione	H	Sospensione motore
T	Carter cambio	AK	Interruttore luci	Y	Sospensione posteriore
G	Cinghia ventilatore	AH	Lavaparabrezza	AT	Specchio retrovisore
AN	Cofano motore	W	Leva comando cambio	AA	Sterzo
H	Collettore	AJ	Manometro pressione olio	AL	Supporti motore
W	Comando cambio	AS	Maschera radiatore	AJ	Tachimetro
J	Comando carburatore	AE	Motorino avviamento	AV	Tappeti
S	Comando idraulico freni	A	Motore	AX	Tappi
S	Comando frizione	AT	Pannelleria	AL	Telai ant. e post.
D	Coperchi laterali	AR	Parabrezza	AH	Tergicristallo
AK	Coppa ruota	AS	Paraurti	AJ	Termometro acqua
AR	Cristalli	AX	Passacavi	C	Termostato
AF	Devioluci	A	Pistoni	C	Testa motore
X	Differenziale	AF	Plafoniera	AM	Tetto
AE	Dinamo	G	Pompa acqua	AB	Trasmissione anteriore
K	Distributore	N	Pompa carburante	H	Tubo scarico
AG	Fanaleria anteriore	E	Pompa olio	C	Valvole
AB	Ammortizzatori anteriori	S	Pompa freni	G	Ventilatore
Y	Ammortizzatori posteriori	S	Pompa frizione	R	Volano motore
AF	Fanaleria posteriore	AQ	Porte laterali	AA	Volante guida
AV	Feltri	AP	Porte posteriori		